

TOMAS, SUICHES Y PLAFONES

Recomendaciones de uso y limpieza

- Evite sobre cargar los tomas con demasiados aparatos.
- Si un aparato eléctrico emite humo, chispea, zumba o despide olor, no lo utilice ni lo toque.
- Apague y desenchufe televisores, radios, computadoras y demás aparatos electrónicos durante tormentas eléctricas.
- Ponga los breakers en “off” cuando se ausente del inmueble por un periodo de tiempo mayor a una semana. A excepción del circuito que alimenta la nevera y los sistemas de alarma y seguridad.
- No manipule los aparatos eléctricos con las manos húmedas o cuando esté parado sobre piso húmedo.
- Evite exponer los elementos al agua o humedad excesiva.

